



4.3"

Photo Alarm Clock

Fotoweckers

Réveil Photo

Reloj despertador fotográfico

Moldura com despertador

Budzika z funkcją zdjęć

Fotowecker

Фоторамки-будильника

Billedvækkeur

S_LCD5_Q_EUR_R03_#
62-02000115G002

English	1
Deutsch	5
Français	9
Español	13
Português.....	17
Polski	21
Nederlands.....	25
Русский.....	29
Dansk	33

Quick Start Guide

Congratulations on your purchase of this Photo Alarm Clock.

This advanced Photo Alarm Clock functions like a typical alarm clock with the advanced features of a digital photo album and music player in one.

Adaptor Source:

CWT:CAP005051 XX

(XX=US,EU,UK,CN)

PHIHONG:PSAC05R-050

For EU,UK

Set the Wallpaper

The Photo Alarm Clock features seven preset wallpapers.

On the main display, press ◀ or ▶ to select the wallpaper.

Selections are as follows:

- **Birthday:** Displays a party scene.
- **Sports:** Displays a sporty scene.
- **Normal Digital:** Displays a normal scene with a digital clock.
- **Holiday Analog:** Displays a holiday scene with an analog clock. The holiday scene changes depending on the month or season of the year. For example, Christmas scene is displayed during December 1 to December 25.
- **Smart Clock:** The scene automatically switches to a day wallpaper when the time is 6:00 (6:00 AM) and to a night wallpaper when the time is 18:00 (6:00 PM).
- **User Mode:** Displays a user-defined photo or the preset people scene.
- **Calendar:** Displays a basic calendar wallpaper.



Date / Clock Time

Set the Date and Time

1. Press ⏻ to display the main menu.
2. Press ◀ or ▶ to select **Date / Clock Time**, and press ⏻ to accept option.
3. Adjust the Date and Time.
 - Press ◀ or ▶ to increase / decrease value.
 - Press ⏻ to go to the next field.



Alarm Time

Set the Alarm

1. Press ⏻ to display the main menu.
2. Press ◀ or ▶ to select **Alarm Time** menu.
3. Adjust the Alarm Time.

- Press ◀ or ▶ to adjust the time earlier or later.
- Press ○ to go to the next field.

Using the Snooze Key

Press the **Snooze** key to reset the alarm and will sound again after 3 minutes.

Note: Pressing the **Snooze** key does not turn the alarm off. Use the Alarm Switch to turn off the alarm.

Turn ON / OFF the Alarm

The **Alarm Switch** is located at the rear of the Photo Alarm Clock.

- Set to OFF position to turn off the Alarm.
- Set to ON position to enable the Alarm function.



Setup

Use the Setup menu to adjust the basic clock settings.

1. Press ○ to display the main menu.
2. Press ◀ or ▶ to select **Setup**, then press ○.
3. Press ◀ or ▶, then ○ to select options to adjust. Options are:
 - **Alarm Tone:** Select the alarm sound of your choice: Alarm 1, Alarm 2, Alarm 3, User (user-defined music file), or FM Radio.
 - **Language:** Set the on screen display (OSD) language.
 - **Clock Mode:** Set the clock to 12-hour or 24-hour mode.
 - **Auto Lighting:** Set auto lighting to ON or OFF.

Note: When the backlight turns off, use the **Snooze** key to turn backlight

- Low
- Medium
- High
- Off

- **Reset:** To restore the factory default settings.
4. Press ◀ or ▶ to adjust setting.
 5. Press ○ to apply setting and close submenu.



Sleep

Use the Sleep menu to turn the LCD display OFF after a specified time.

Set the Sleep Timer

1. Press ○ to display the main menu.
2. Press ◀ or ▶ to select **Sleep**, and press ○ to accept option.
3. Press ◀ or ▶ to select option.

Options are:

- **Off:** The display is always enabled.
- **10 minutes**
- **30 minutes**
- **60 minutes**
- **90 minutes**

Wake Up the Clock

Press any key to wake up the Photo Alarm Clock.



Photo

Run Photo Slideshow

1. Plug a USB device into the USB port of the Photo Alarm Clock.
The main menu will display.
2. Select **Photo** then press to run Photo Slideshow.

Configure Slideshow

1. Press to display Photo submenu.
2. Press or to select submenu option.

Options are:

- **Selected as Clock Wallpaper:** Select **YES** to set the current photo as the User Mode Wallpaper.
 - **Interval Time:** Select slideshow interval time (5 sec., 10 sec., 30 sec., 1 min., and Off).
 - **Volume:** Set the volume (0-10).
 - **Exit:** To stop and exit the slideshow.
3. Press then or to adjust the setting of the selected option.
 4. Press to close the submenu.

Note:

1. Supports JPEG/BMP 1.6 megapixels.
2. A few pictures might not be shown correctly on the screen if the file format is not generated based on JPEG standard.
3. You can only set the User Mode wallpaper from a saved image in the USB device.



Music





Play Music

1. Plug a USB device into the USB port of the Photo Alarm Clock.
The main menu will display.
2. Select **Music** then press to play Music.
3. Press or to play the previous or next file.

Configure Music

1. Press to display Music submenu.
2. Press or to select submenu option.

Options are:





- **Selected as Alarm Tone:** Select **YES** to set the current music as the Alarm Tone.
 - **Volume:** Set the volume (0-10).
 - **Exit:** To stop and exit Music.
3. Press  then  or  to adjust the setting of the selected option.
 4. Press  to close the submenu.

Note:

1. Supports MP3 8-320 kbps / WAV 32-384 kbps.
2. You can only set an MP3 or WAV file as the alarm tone from a saved file in the USB device.












FM Radio




1. Press  to display the main menu.
2. Press  or  to select **FM Radio**, then press .

Set Favorite Channel





The Photo Alarm Clock supports up to 25 channels to be saved as Favorites.

1. Press  or  to select **Favorite**.
2. Press  to display the submenu.
3. Press  or  to select **Search**, then press .
4. To auto search for channels, press and hold  or  for 1.5 seconds. Press repeatedly to set the channel manually.
5. Press  twice to save as favorite.

Use the FM Radio

1. To listen to a favorite channel press  or .
2. Press  to display FM Radio submenu.

Options are:

- **Volume:** Set the volume (0-10).
 - **Search:** To search for channels.
 - **Exit:** To stop and exit FM Radio.
3. Press  then  or  to adjust the setting of the selected option.
 4. Press  to close the submenu.

Schnellstartanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Fotoweckers.

Ihren modernen Fotowecker können Sie wie einen ganz normalen Wecker nutzen, genießen dabei jedoch zusätzlich die Vorteile eines digitalen Fotoalbums und eines MP3-Players – in einem Gerät vereint.

Hintergrundbild einstellen

Ihr Fotowecker wird mit sieben Hintergrundbildern geliefert, unter denen Sie frei wählen können.

Im Hauptbildschirm wählen Sie das gewünschte Hintergrundbild mit den Tasten ◀ / ▶ aus.

Dabei stehen Ihnen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

- **Birthday (Geburtstag):** Zeigt eine Party-Szene.
- **Sports (Sport):** Ein sportliches Hintergrundbild.
- **Normal Digital (Normal, digital):** Zeigt ein normales Hintergrundbild mit Digitaluhr.
- **Holiday Analog (Urlaub, analog):** Eine Urlaubsszene mit Analoguhr. Die Urlaubsszene ändert sich je nach Monat oder Saison. Beispielsweise wird vom 1. bis zum 25. Dezember ein weihnachtliches Motiv angezeigt.
- **Smart Clock (Dynamische Uhr):** Hier wird jeweils ein zur Uhrzeit passendes Hintergrundbild ausgewählt: Ab 6:00 Uhr morgens erscheint ein zum Tag passendes Bild, ab 18:00 Uhr ein nächtliches Motiv.
- **User Mode (Individuell):** Zeigt ein benutzerdefiniertes Foto oder das vorgegebene Motiv.
- **Calendar (Kalender):** Ein einfacher Kalender.



Datum und Uhrzeit

Uhrzeit und Datum einstellen

1. Rufen Sie das Hauptmenü mit ⏻ auf.
2. Wählen Sie **Date / Clock Time (Datum/Uhrzeit)** mit den Tasten ◀ / ▶, bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste ⏻.
3. Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.
 - Mit ◀ / ▶ erhöhen und vermindern Sie den ausgewählten Wert.
 - Mit ⏻ wechseln Sie zum nächsten Feld.



Alarmzeit

Alarm einstellen

1. Rufen Sie das Hauptmenü mit ⏻ auf.
2. Wählen Sie das **Alarm Time (Alarmzeit)**-Menü mit den Tasten ◀ / ▶.
3. Stellen Sie die Alarmzeit ein.

Adapter:

CWT:CAP005051 XX

(XX=US,EU,UK,CN)

PHIHONG:PSAC05R-050

For EU,UK

- Mit den Tasten ◀ / ▶ stellen Sie die gewünschte Zeit ein.
- Mit ○ wechseln Sie zum nächsten Feld.

Die Schlummertaste (Snooze-Taste)

Mit der **Schlummertaste** können Sie das Wecksignal vorübergehend (3 Minuten lang) abschalten.

Hinweis: Der Alarm wird durch die **Schlummertaste** nicht komplett abgeschaltet. Zum Abschalten benutzen Sie den Alarmschalter.

Alarm ein- und ausschalten

Der **Alarmschalter** befindet sich an der Rückseite Ihres Fotoweckers.

- In der Aus-Position (OFF) ist der Alarm komplett abgeschaltet.
- Zum Einschalten des Alarms bringen Sie den Schalter in die Ein-Position (ON).



Einstellungen

Im Einstellungsmenü können Sie Grundeinstellungen an Ihren persönlichen Geschmack anpassen.

1. Rufen Sie das Hauptmenü mit ○ auf.
2. Wählen Sie **Setup (Einstellungen)** mit den Tasten ◀ / ▶, drücken Sie anschließend ○.
3. Nun wählen Sie die gewünschte Option mit den Tasten ◀ / ▶ aus und bestätigen mit der Taste ○. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
 - **Alarm Tone (Alarmton):** Zur Auswahl des Alarmtons: *Alarm 1, Alarm 2, Alarm 3, Individuell* (eine von Ihnen ausgewählte Musikdatei) oder *UKW-Radio*.
 - **Language (Sprache):** Hier können Sie die Sprache auswählen, in der das Bildschirmmenü (OSD) angezeigt wird.
 - **Clock Mode (Anzeigeformat):** Mit dieser Option stellen Sie die Uhrzeitanzeige auf 12- oder 24-Stunden-Format um.
 - **Auto Lighting (Auto-Beleuchtung):** Hier können Sie die automatische Beleuchtung ein- und ausschalten.

Hinweis: Wenn sich die Beleuchtung ausschaltet, können Sie sie mit der **Snooze (Schlummertaste)** wieder einschalten.

- *Low (Gering)* • *Medium (Mittel)* • *High (Hoch)* • *Off (Aus)*
 - **Reset (Rücksetzen):** Setzt die Einstellungen auf die Werksvorgaben zurück.
4. Mit den Tasten ◀ / ▶ passen Sie die Einstellungen an.
 5. Mit der Taste ○ speichern Sie die Einstellungen und verlassen das Untermenü.



LCD-Abschaltung

In diesem Menü können Sie festlegen, nach welcher Zeit sich das LCD automatisch abschaltet.

LCD-Abschaltung einstellen

1. Rufen Sie das Hauptmenü mit ○ auf.
 2. Wählen Sie **Sleep (LCD-Abschaltung)** mit den Tasten ◀ / ▶, bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit der Taste ○.
 3. Wählen Sie die gewünschte Option mit den Tasten ◀ / ▶.
- Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
- **Aus:** Das Display bleibt ständig eingeschaltet.
 - **10 Minuten**
 - **30 Minuten**
 - **60 Minuten**

- **90 Minuten**


LCD wieder einschalten

Zum „Aufwecken“ Ihres Fotoweckers drücken Sie einfach eine beliebige Taste.






Foto





Diaschau anzeigen

1. Schließen Sie ein USB-Gerät an den USB-Port Ihres Fotoweckers an. Das Hauptmenü erscheint.
2. Wählen Sie **Foto**, starten Sie die Diaschau anschließend mit der Taste .

Diaschau-Einstellungen

1. Öffnen Sie das **Foto**-Untermenü mit der Taste .
2. Wählen Sie die gewünschte Option mit den Tasten  / .

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- **Selected as Clock Wallpaper (Als Hintergrundbild auswählen):** Wenn Sie **YES (Ja)** wählen, wird das aktuelle Bild als benutzerdefiniertes Hintergrundbild festgelegt.
 - **Interval Time (Intervallzeit):** Hier wählen Sie aus, wie lange die einzelnen Bilder angezeigt werden sollen: **5 Sek., 10 Sek., 30 Sek., 1 Min. oder Aus.**
 - **Volume (Lautstärke):** Zum Einstellen der Lautstärke (von 0 – 10).
 - **Exit (Beenden):** Zum Stoppen und Beenden der Diaschau.
3. Drücken Sie zunächst , passen Sie die ausgewählte Option anschließend mit den Tasten  /  an.
 4. Schließen Sie das Untermenü mit der Taste .




Hinweis:

1. *JPEG-/BMP-Bilder bis 1,6 Megapixel werden unterstützt.*
2. *Einige Bilder werden möglicherweise nicht richtig auf dem Bildschirm angezeigt, falls das Dateiformat nicht auf dem JPEG-Standard basiert.*
3. *Benutzerdefinierte Hintergrundbilder wählen Sie von einem angeschlossenen USB-Gerät.*






Musik





Musik abspielen

1. Schließen Sie ein USB-Gerät an den USB-Port Ihres Fotoweckers an. Das Hauptmenü erscheint.
2. Wählen Sie **Music (Musik)**, starten Sie die Wiedergabe mit der Taste .
3. Mit den Tasten  /  springen Sie zur vorherigen und nächsten Datei.

Musik-Einstellungen

1. Öffnen Sie das Musik-Untermenü mit der Taste .
2. Wählen Sie die gewünschte Option mit den Tasten  / .

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- **Selected as Alarm Tone (Als Alarmton auswählen):** Mit **YES (Ja)** wählen Sie das aktuelle Musikstück als Alarmton aus.
 - **Volume (Lautstärke):** Zum Einstellen der Lautstärke (von 0 – 10).
 - **Exit (Beenden):** Zum Stoppen und Beenden der Musikwiedergabe.
3. Drücken Sie zunächst , passen Sie die ausgewählte Option anschließend mit den Tasten  /  an.
4. Schließen Sie das Untermenü mit der Taste .

Hinweis:

1. Ihr Gerät spielt MP3-Dateien von 8 – 320 kb/s und WAV-Dateien von 32 – 384 kb/s ab.
2. Benutzerdefinierte (MP3- oder WAV-Dateien) wählen Sie von einem angeschlossenen USB-Gerät aus.












UKW-Radio








1. Rufen Sie das Hauptmenü mit  auf.
2. Wählen Sie **FM Radio (UKW-Radio)** mit den Tasten  / , drücken Sie anschließend .

Lieblingssender speichern

Mit Ihrem Fotowecker können Sie bis zu 25 Sender als Favoriten speichern.

1. Wählen Sie **Favorite (Favoriten)** mit den Tasten  / .
2. Öffnen Sie das Untermenü mit der Taste .
3. Wählen Sie **Search (Sender suchen)** mit den Tasten  / , drücken Sie anschließend .
4. Wenn Sie die Tasten  /  1,5 Sekunden lang gedrückt halten, starten Sie damit einen automatischen Sendersuchlauf. Durch wiederholtes, kurzes Drücken der Tasten können Sie die Frequenz auch manuell einstellen.
5. Anschließend speichern Sie Ihren Favoriten, indem Sie die Taste  zweimal drücken.

UKW-Radio verwenden

1. Ihre Lieblingssender (Favoriten) wählen Sie mit den Tasten  / .
 2. Mit der Taste  zeigen Sie das Radio-Untermenü an.
- Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
- **Volume (Lautstärke):** Zum Einstellen der Lautstärke (von 0 – 10).
 - **Search (Sender suchen):** Zum Suchen und Einstellen von Radiosendern.
 - **Exit (Beenden):** Zum Stoppen und Beenden des UKW-Radios.
3. Drücken Sie zunächst , passen Sie die ausgewählte Option anschließend mit den Tasten  /  an.
 4. Schließen Sie das Untermenü mit der Taste .

Guide de démarrage rapide

Félicitations pour votre achat de ce Réveil Photo.

Ce Réveil Photo perfectionné fonctionne comme un réveil classique avec les fonctionnalités avancées d'un album photo numérique et d'un lecteur de musique, le tout en un.

Source de l'adaptateur :

CWT:CAP005051 XX
(XX=US,EU,UK,CN)
PHIHONG:PSAC05R-050
For EU,UK

Régler le fond d'écran

Le Réveil Photo comprend sept fonds d'écran prédéfinis.

Sur l'écran principal, appuyez sur  ou  pour choisir le fond d'écran.








Les choix sont les suivants :

- **Birthday (Anniversaire)** : affiche une scène de fête.
- **Sports** : affiche une scène sportive.
- **Normal Digital (Numérique normal)** : affiche une scène normale avec une horloge numérique.
- **Holiday Analog (Vacances analogique)** : affiche une scène de vacances avec une horloge analogique. La scène de vacances change en fonction du mois ou de la saison de l'année. Par exemple, la scène de Noël s'affichera du 1^{er} au 25 décembre.
- **Smart Clock (Réveil intelligent)** : la scène bascule automatiquement vers un fond d'écran de jour à 6:00 heures (6:00 AM) et vers un fond d'écran de nuit lorsqu'il est 18:00 heures (6:00 PM).
- **User Mode (Mode personnalisé)** : affiche une photo personnalisée par l'utilisateur ou la scène groupe de personnes prédéfinie .
- **Calendar (Calendrier)** : affiche un fond d'écran sous forme de calendrier basique.



Date / Heure




Régler la date et l'heure




1. Appuyez sur  pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur  ou  pour choisir **Date / Clock Time (Date / Heure)**, et appuyez sur  pour accepter le choix.
3. Réglez la date et l'heure.
 - Appuyez sur  ou  pour augmenter / diminuer la valeur.
 - Appuyez sur  pour passer au champ suivant.



Heure de l'alarme

Régler l'alarme

1. Appuyez sur  pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur  ou  pour choisir le menu **Alarm Time (heure de l'alarme)**.

- Régler l'heure de l'alarme.
 - Appuyez sur  ou  pour passer à l'heure précédente ou suivante.
 - Appuyez sur  pour passer au champ suivant.

Utilisation de la touche Snooze (Répéter)

Appuyez sur la touche **Snooze (Répéter)** pour réinitialiser l'alarme et la refaire retentir dans 3 minutes.

Remarque : le fait d'appuyer sur le bouton **Snooze** ne désactive pas l'alarme. Utilisez l'interrupteur de l'alarme pour la désactiver l'alarme.

Activer / désactiver l'alarme








L'**interrupteur de l'alarme** est situé à l'arrière du Réveil Photo.

- Réglez-le en position OFF (Arrêt) pour désactiver l'alarme.
- Réglez-le en position ON (Marche) pour activer la fonction d'alarme.






Configuration

Utilisez le menu de configuration pour régler les paramètres de base du réveil.

- Appuyez sur  pour afficher le menu principal.
- Appuyez sur  ou  pour choisir le programme **Setup (Configuration)**, puis appuyez sur .
- Appuyez sur  ou , puis sur  pour choisir les options à régler. Les options sont les suivantes :
 - Alarm Tone (Sonnerie d'alarme)** : choisissez la tonalité d'alarme de votre choix : Alarme 1, Alarme 2, Alarme 3, Personnalisé (fichier musical personnalisé), ou radio FM.
 - Language (Langue)** : réglez la langue d'affichage sur l'écran (OSD).
 - Clock Mode (Mode horloge)** : réglez l'horloge sur le mode 12 heures ou 24 heures.
 - Auto Lighting (Éclairage auto)** : réglez l'éclairage automatique sur ON (Marche) ou sur OFF (Arrêt).

Remarque : lorsque le rétroéclairage est éteint, utilisez la touche **Snooze (répéter)** pour activer le rétroéclairage







- Reset (Réinitialiser)** : permet de restaurer les réglages d'usine par défaut.
- Appuyez sur  ou  pour régler le paramètre.
 - Appuyez sur  pour appliquer le réglage et fermer le sous-menu.



Veille

Utilisez le menu Sleep (Veille) pour éteindre l'écran LCD après une durée spécifiée.

Régler la minuterie de veille

- Appuyez sur  pour afficher le menu principal.
- Appuyez sur  ou  pour choisir **Sleep (Veille)** et appuyez sur  pour accepter l'option.
- Appuyez sur  ou  pour sélectionner l'option.

Les options disponibles sont les suivantes :

- **Off (désactivé)** : l'affichage est toujours activé
- **10 minutes**
- **30 minutes**
- **60 minutes**
- **90 minutes**

Réveiller le réveil

Appuyez sur n'importe quelle touche pour réveiller le Réveil Photo.



Photo

Exécuter un diaporama

1. Branchez un périphérique USB sur le port USB du Réveil Photo.
Le menu principal s'affiche.
2. Sélectionnez **Photo**, puis appuyez sur pour lancer le diaporama photo.

Configurer le diaporama

1. Appuyez sur pour afficher le sous-menu Photo.
 2. Appuyez sur ou pour choisir l'option du sous-menu.
- Les options disponibles sont les suivantes :
- **Selected as Clock Wallpaper (Choisi comme fond d'écran du réveil)** : choisissez YES (Oui) pour définir la photo actuelle comme fond d'écran personnalisé.
 - **Interval Time (Durée de l'intervalle)** : sélectionnez la durée de l'intervalle entre chaque photo (5 sec., 10 sec., 30 sec., 1 min., et Arrêt).
 - **Volume (Volume)** : réglez le volume (0-10).
 - **Exit (Quitter)** : pour arrêter et quitter le diaporama.
3. Appuyez sur puis sur ou pour ajuster le réglage de l'option choisie.
 4. Appuyez sur pour fermer le sous-menu.

Remarque :

1. Prend en charge les JPEG / BMP de 1,6 mégapixels.
2. Il est possible que certaines images ne soient pas affichées correctement à l'écran lorsque le format de fichier n'est pas le standard JPEG.
3. Vous ne pouvez définir le mode personnalisé de papier peint qu'à partir d'une image enregistrée dans le périphérique USB.



Musique

Lire de la musique

1. Branchez un périphérique USB sur le port USB du Réveil Photo.
Le menu principal s'affiche.
2. Sélectionnez **Musique (Musique)**, puis appuyez sur pour lire la musique.
3. Appuyez sur ou pour lire le fichier précédent ou suivant.

Configurer la musique

1. Appuyez sur pour afficher le sous-menu de musique.

2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'option du sous-menu.

Les options disponibles sont les suivantes :

- **Selected as Alarm Tone (Choisi comme tonalité d'alarme) :** sélectionnez **YES (Oui)** pour définir la musique en cours comme tonalité d'alarme.
- **Volume :** réglez le volume (0-10).
- **Exit (Quitter) :** pour arrêter et quitter la musique.

3. Appuyez sur ○ puis sur ◀ ou ▶ pour ajuster le réglage de l'option choisie.

4. Appuyez sur ○ pour fermer le sous-menu.

Remarque :

1. Prend en charge les MP3 8-320 kbit/s / WAV 32-384 kbit/s.
2. Vous ne pouvez définir un fichier MP3 ou WAV comme tonalité d'alarme qu'à partir d'un fichier enregistré dans le périphérique USB.



Radio FM

1. Appuyez sur ○ pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour choisir **FM Radio (Radio FM)**, puis appuyez sur ○.

Régler les stations favorites

Le Réveil Photo prend en charge jusqu'à 25 stations pouvant être enregistrées comme stations favorites.

1. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour choisir **Favorite (Favorites)**.
2. Appuyez sur ○ pour afficher le sous-menu.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour choisir **Search (Rechercher)**, puis appuyez sur ○.
4. Pour la recherche automatique des stations, restez sur la touche ◀ ou ▶ pendant 1,5 secondes. Appuyez plusieurs fois pour définir la station manuellement.
5. Appuyez deux fois sur ○ pour l'enregistrer en tant que favorite.

Utiliser la radio FM

1. Pour écouter une station favorite, appuyez sur ◀ ou ▶.
2. Appuyez sur ○ pour afficher le sous-menu de radio FM. Les options disponibles sont les suivantes :
 - **Volume (Volume) :** réglez le volume (0-10).
 - **Search (Rechercher) :** pour lancer la recherche des stations.
 - **Exit (Quitter) :** pour arrêter et quitter la radio FM.
3. Appuyez sur ○ puis sur ◀ ou ▶ pour ajuster le réglage de l'option choisie.
4. Appuyez sur ○ pour fermer le sous-menu.

Guía de inicio rápido

Le felicitamos por la compra de este Reloj despertador fotográfico.



Este avanzado Reloj despertador fotográfico funciona como un reloj despertador convencional y está dotado de funciones avanzadas de álbum de fotos digital y reproductor de música.

Adaptador de alimentación:

CWT:CAP005051 XX
(XX=US,EU,UK,CN)
PHIHONG:PSAC05R-050 For EU,UK

Establecer el fondo de pantalla

El Reloj despertador fotográfico incluye siete fondos de pantalla predefinidos.

Pulse  o  en la pantalla principal para seleccionar un fondo de pantalla.








Las opciones disponibles son las siguientes:

- **Birthday (Cumpleaños):** muestra imágenes relacionadas con cumpleaños.
- **Sports (Deportes):** muestra imágenes relacionadas con deportes.
- **Normal Digital (Digital normal):** muestra escenas normales con un reloj digital.
- **Holiday Analog (Análogo festivo):** muestra escenas festivas con un reloj analógico. Las escenas festivas cambiarán en función del mes o la estación del año. Por ejemplo, del 1 de diciembre al 25 de diciembre se mostrarán escenas navideñas.
- **Smart Clock (Reloj inteligente):** la imagen cambia automáticamente a un fondo de pantalla diurno a partir de las 06:00 y a un fondo de pantalla nocturno a partir de las 18:00.
- **User Mode (Modo de usuario):** muestra una fotografía definida por el usuario o escenas predefinidas de gente.
- **Calendar (Calendario):** muestra un fondo de pantalla básico con un calendario.



Fecha / Hora







Establecer la fecha y la hora

1. Pulse  para abrir el menú principal.
2. Pulse  o  para seleccionar la opción **Date / Clock Time (Fecha / Hora)** y, a continuación, pulse  para aceptarla.
3. Ajuste la fecha y la hora.
 - Pulse  o  para aumentar / reducir el valor correspondiente.
 - Pulse  para pasar al campo siguiente.



Hora de alarma

Configurar la alarma

1. Pulse  para abrir el menú principal.
2. Pulse  o  para seleccionar el menú **Alarm Time (Hora de alarma)**.
3. Ajuste la hora de la alarma.
 - Pulse  o  para adelantar o retrasar la hora.
 - Pulse  para pasar al campo siguiente.

Utilizar el botón Snooze (Posponer)

Pulse el botón **Snooze (Posponer)** para restablecer la alarma, que volverá a sonar de nuevo después de 3 minutos.

Nota: la alarma no se apaga al pulsar el botón **Snooze (Posponer)**. Utilice el interruptor Alarm (Alarma) para apagar la alarma.

Activar y desactivar la alarma

El interruptor **Alarm (Alarma)** se encuentra en la parte posterior del Reloj despertador fotográfico.

- Colóquelo en la posición OFF (Desactivado) para desactivar la función de alarma.
- Colóquelo en la posición ON (Activado) para activar la función de alarma.



Configuración

Utilice el menú Setup (Configuración) para ajustar los parámetros básicos del reloj.

1. Pulse para abrir el menú principal.
2. Pulse o para seleccionar **Setup (Configuración)** y, a continuación, pulse .
3. Pulse o y, a continuación, pulse para seleccionar las opciones que desee ajustar. Las opciones disponibles son:

- **Alarm Tone (Tono de alarma):** seleccione el sonido de alarma que prefiera utilizar: Alarm 1 (Alarma 1), Alarm 2 (Alarma 2), Alarm 3 (Alarma 3), User (Usuario, archivo de música definido por el usuario) o FM Radio (Radio FM).
- **Language (Idioma):** esta opción permite configurar el idioma del menú en pantalla (OSD).
- **Clock Mode (Modo de reloj):** esta opción permite configurar el reloj en el modo de 12 ó 24 horas.
- **Auto Lighting (Iluminación automática):** esta opción permite configurar la iluminación como ON (Activada) u OFF (Desactivada).

Nota: una vez que se haya apagado la luz de fondo, utilice el botón **Snooze (Posponer)** para elegir entre los niveles de luz de fondo disponibles:

- Low (Bajo)
- Medium (Medio)
- High (Alto)
- Off (Desactivado).

- **Reset (Restablecer):** esta opción permite restaurar la configuración predeterminada de fábrica.
4. Pulse o para ajustar la configuración.
 5. Pulse para aplicar la configuración y cerrar el submenú.





Apagado automático

Utilice el menú Sleep (Apagado automático) para configurar la pantalla LCD y hacer que se apague después del período de tiempo especificado.

Configurar el temporizador de apagado automático

1. Pulse para abrir el menú principal.
2. Pulse o para seleccionar la opción **Sleep (Apagado automático)** y, a continuación, pulse para aceptarla.

3. Pulse  o  para seleccionar una opción.

Las opciones disponibles son:

- **Off (Desactivado):** la pantalla permanecerá encendida permanentemente.
- **10 minutos**
- **30 minutos**
- **60 minutos**
- **90 minutos**


Reactivar el reloj

Pulse cualquier botón para reactivar el Reloj despertador fotográfico.










Fotografías

Iniciar una presentación de fotografías

1. Conecte un dispositivo USB al puerto USB del Reloj despertador fotográfico. Se abrirá el menú principal.
2. Seleccione la opción **Photo (Fotografía)** y, a continuación, pulse  para iniciar la presentación de fotografías.

Configurar una presentación

1. Pulse  para abrir el submenú Photo (Fotografía).
2. Pulse  o  para seleccionar una opción del submenú. Las opciones disponibles son:
 - **Selected as Clock Wallpaper (Fijar como fondo de pantalla de reloj):** seleccione **YES (Sí)** para establecer la fotografía actual como fondo de pantalla en el modo de usuario.
 - **Interval Time (Duración de intervalo):** seleccione la duración del intervalo de la presentación. Las opciones disponibles son: 5 sec. (5 s), 10 sec. (10 s), 30 sec. (30 s), 1 min. (1 min) y Off (Desactivado).
 - **Volume (Volumen):** esta opción permite establecer el volumen (0-10).
 - **Exit (Salir):** esta opción permite detener y cerrar la presentación.
3. Pulse , y, a continuación,  o  para ajustar la configuración de la opción seleccionada.
4. Pulse  para cerrar el submenú.


Nota:



1. El dispositivo admite imágenes en formato JPEG/BMP de 1,6 megapíxeles.
2. Es posible que algunas imágenes no se muestren correctamente en la pantalla si el formato del archivo no se genera en base al estándar JPEG.
3. El fondo de pantalla del modo de usuario sólo se puede configurar utilizando una imagen guardada en el dispositivo USB.






Música





Reproducir música

1. Conecte un dispositivo USB al puerto USB del Reloj despertador fotográfico. Se abrirá el menú principal.
2. Seleccione **Music (Música)** y, a continuación, pulse  para reproducir música.

3. Pulse  o  para reproducir el archivo anterior o el siguiente.

Configurar la música

1. Pulse  para abrir el submenú Music (Música).
 2. Pulse  o  para seleccionar una opción del submenú.
- Las opciones disponibles son:





- **Selected as Alarm Tone (Fijar como tono de alarma):** seleccione **YES (Sí)** para configurar la música actual como tono de alarma.
 - **Volume (Volumen):** esta opción permite configurar el volumen (0-10).
 - **Exit (Salir):** esta opción permite detener y salir del menú Music (Música).
3. Pulse , y, a continuación,  o  para ajustar la configuración de la opción seleccionada.
 4. Pulse  para cerrar el submenú.

Nota:

1. El dispositivo admite archivos de música en formato MP3 a 8-320 kbps y WAV a 32-384 kbps.
2. El tono de alarma sólo se puede establecer utilizando un archivo MP3 o WAV guardado en el dispositivo USB.












Radio FM




1. Pulse  para abrir el menú principal.
2. Pulse  o  para seleccionar **FM Radio (Radio FM)** y, a continuación, pulse .

Configurar canales favoritos





El Reloj despertador fotográfico permite guardar hasta 25 canales como favoritos.

1. Pulse  o  para seleccionar **Favorite (Favoritos)**.
2. Pulse  para abrir el submenú.
3. Pulse  o  para seleccionar **Search (Buscar)** y, a continuación, pulse .
4. Para buscar canales automáticamente, mantenga pulsado el botón  o  durante 1,5 segundos. Pulse repetidamente cualquiera de dichos botones para establecer el canal manualmente.
5. Pulse  dos veces para guardar el canal como favorito.

Utilizar la radio FM

1. Para escuchar un canal favorito, pulse  o .
2. Pulse  para abrir el submenú FM Radio (Radio FM).

Las opciones disponibles son:

- **Volume (Volumen):** esta opción permite configurar el volumen (0-10).
 - **Search (Buscar):** esta opción permite buscar canales.
 - **Exit (Salir):** esta opción permite detener y abandonar la radio FM.
3. Pulse , y, a continuación,  o  para ajustar la configuración de la opción seleccionada.
 4. Pulse  para cerrar el submenú.

Guia de consulta rápida

Parabéns pela sua aquisição desta moldura com despertador. Esta moldura com despertador funciona como um despertador tradicional com as funcionalidades avançadas de uma moldura digital e reproduzidor de música tudo integrado.

Fonte do transformador:

CWT:CAP005051 XX

(XX=US,EU,UK,CN)

PHIHONG:PSAC05R-050 For EU,UK

Definir o papel de parede

A moldura com despertador dispõe de sete papéis de parede predefinidos. No ecrã principal, prima ou para seleccionar o papel de parede.

As opções são as seguintes:

- **Birthday (Aniversário):** Apresenta uma imagem festiva.
- **Sports (Desporto):** Apresenta uma imagem desportiva.
- **Normal Digital (Digital normal):** Apresenta um relógio digital.
- **Holiday Analog (Analogico feriados):** Apresenta uma imagem relativa a um feriado com um relógio digital. A imagem do feriado muda consoante o mês ou estação do ano. Por exemplo, é apresentada uma imagem representativa do Natal de 1 a 25 de Dezembro.
- **Smart Clock (Relógio inteligente):** A imagem muda automaticamente para um papel de parede diurno quando forem 6:00 (6:00 AM), e para um papel de parede nocturno quando forem 18:00 (6:00 PM).
- **User Mode (Modo personalizado):** Apresenta uma fotografia definida pelo utilizador ou a imagem de pessoas predefinida.
- **Calendar (Calendário):** Apresenta um papel de parede com um calendário simples.



Data/ Hora do relógio

Definir a data e a hora

1. Prima para visualizar o menu principal.
2. Prima ou para seleccionar **Date / Clock Time (Data /Hora do relógio)**, e prima para aceitar a opção.
3. Ajustar a data e a hora.
 - Prima ou para aumentar / diminuir o valor.
 - Prima para passar ao campo seguinte.



Hora do alarme

Definir o alarme

1. Prima para visualizar o menu principal.
2. Prima ou para seleccionar o menu **Alarm Time (Hora do alarme)**.
3. Definir a hora do alarme.
 - Prima ou para ajustar a hora para trás ou para a frente.
 - Prima para passar ao campo seguinte.

Usar o botão Snooze

Prima o botão **Snooze** para parar o alarme, e este voltará a tocar passados 3 minutos.

Nota: *Premir o botão **Snooze** não desliga o alarme. Use o Interruptor de alarme para desligar o alarme.*

Ligar / Desligar o alarme

O **Alarm Switch (Interruptor de alarme)** está localizado na parte posterior da moldura com despertador.

- Coloque na posição OFF para desactivar o alarme.
- Coloque na posição ON para activar a função de alarme.



Configuração

Use o menu Setup (Configuração) para ajustar as definições básicas do relógio.

1. Prima para visualizar o menu principal.
2. Prima ou para seleccionar **Setup (Configuração)**, e depois prima .
3. Prima ou , seguido de para seleccionar as opções a definir. As opções são:
 - **Alarm Tone (Toque do alarme):** Seleccionar o som do alarme que pretender: Alarm 1 (Alarme 1), Alarm 2 (Alarme 2), Alarm 3 (Alarme 3), Utilizador (ficheiro de música definido pelo utilizador), ou FM Radio (Rádio FM).
 - **Language (Idioma):** Definir o idioma apresentado no ecrã.
 - **Clock Mode (Modo de relógio):** Definir o relógio para o modo de 12 ou de 24 horas.
 - **Auto Lighting (Luz de fundo Automática):** Definir a luz de fundo para ON (Activada) ou OFF (Desactivada).

Nota: *Quando a luz de fundo apagar, use o botão **Snooze** para a ligar*

- Low (Baix)
- Medium (Média)
- High (Alta)
- Off (Desligada)

- **Reset (Restaurar):** Restaurar para as definições originais de fábrica.

4. Prima ou para seleccionar uma definição.
5. Prima para aplicar a definição e fechar o menu secundário.



Suspend

Use o menu Sleep (Suspend) para desactivar o ecrã LCD após um intervalo de tempo especificado.

Configurar o temporizador de suspensão

1. Prima para visualizar o menu principal.
2. Prima ou para seleccionar **Sleep (Suspend)**, e prima para confirmar a opção.
3. Prima ou para seleccionar uma opção.

As opções são:

- **Off (Desactivado):** Sempre activo.
- **10 minutes (10 minutos)**
- **30 minutes (30 minutos)**
- **60 minutes (60 minutos)**
- **90 minutes (90 minutos)**

Activar o relógio

Prima qualquer botão para sair do modo de suspensão da moldura com despertador.



Fotografias

Ver uma apresentação de diapositivos

1. Conecte um dispositivo USB à porta USB da moldura com despertador. Será apresentado o menu principal.
2. Selecione **Photo (Fotografias)** e prima para executar uma apresentação de diapositivos.

Configurar a apresentação de diapositivos

1. Prima para aceder ao menu secundário de Photo (Fotografias).
2. Prima ou para seleccionar uma opção do menu secundário.

As opções são:

- **Selected as Clock Wallpaper (Seleccionar como papel de parede do relógio):** Seleccione **YES (SIM)** para definir a fotografia actual como papel de parede do Modo personalizado.
 - **Interval Time (Intervalo de tempo):** Seleccionar o intervalo de tempo da apresentação de diapositivos (5 sec. (seg), 10 sec. (seg), 30 sec. (seg), 1 min., e Off (Desactivar).
 - **Volume (Volume):** Definir o volume (0-10).
 - **Exit (Sair):** Para parar e sair da apresentação de diapositivos.
3. Prima seguido de ou para ajustar as definições das opções seleccionadas.
 4. Prima para fechar o menu secundário.

Nota :

1. Suporta os formatos JPEG/BMP 1,6 megapixéis.
2. Algumas imagens podem não ser apresentadas correctamente no ecrã se o formato do ficheiro não for gerado com base na norma JPEG.
3. Só é possível definir o papel de parede do Modo personalizado a partir de uma imagem no dispositivo USB.



Música

Reproduzir música

1. Conecte um dispositivo USB à porta USB da moldura com despertador. Será apresentado o menu principal.
2. Selecione **Music (Música)** e depois prima para reproduzir música.
3. Prima ou para reproduzir o ficheiro anterior ou seguinte.

Configurar a música

1. Prima para aceder ao menu secundário de Music (Música).
2. Prima ou para seleccionar uma opção do menu secundário.

As opções são:

- **Selected as Alarm Tone (Seleccionar como toque de alarme):** Seleccione **YES (SIM)** para definir a música actual como toque do alarme.
 - **Volume (Volume):** Definir o volume (0-10).
 - **Exit (Sair):** Para parar e sair do menu Música.
3. Prima seguido de ou para ajustar as definições das opções seleccionadas.
 4. Prima para fechar o menu secundário.

Nota :

1. Suporta ficheiros MP3 8-320 kbps / WAV 32-384 kbps.
2. Só é possível definir um ficheiro MP3 ou WAV como toque do alarme a partir de um ficheiro guardado no dispositivo USB.



Rádio FM

1. Prima para visualizar o menu principal.
2. Prima ou para seleccionar **FM Radio (Rádio FM)**, e depois prima .

Definir o canal preferido

A moldura com despertador permite que sejam guardados até 25 canais como favoritos.

1. Prima ou para seleccionar **Favorite (Favoritos)**.
2. Prima para aceder ao menu secundário.
3. Prima ou para seleccionar **Search (Pesquisar)**, e depois prima .
4. Para pesquisar canais automaticamente, prima e mantenha ou durante 1,5 segundos. Prima repetidamente para definir o canal manualmente.
5. Prima duas vezes para guardar como favorito.

Usar o Rádio FM

1. Para ouvir um canal favorito, prima ou .
2. Prima para aceder ao menu secundário de Rádio FM (Rádio FM).

As opções são:

- **Volume (Volume):** Definir o volume (0-10).
- **Search (Pesquisar):** Para pesquisar canais.
- **Exit (Sair):** Para parar e sair do menu de Rádio FM.

3. Prima seguido de ou para ajustar as definições das opções seleccionadas.
4. Prima para fechar o menu secundário.

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Gratulujemy zakupu budzika z funkcją zdjęć.

Ten zaawansowany technicznie budzik z funkcją zdjęć działa jak typowy budzik, ale wyposażony jest także w zaawansowane funkcje albumu zdjęć cyfrowych i odtwarzacza muzycznego.

Zródło adaptera:

CWT:CAP005051 XX

(XX=US,EU,UK,CN)

PHIHONG:PSAC05R-050 For EU,UK

Ustawianie tapety

Budzik z funkcją zdjęć posiada siedem wstępnie ustawionych tapet.

Aby wybrać tapetę, na głównym ekranie naciśnij  lub .








Dostępne są następujące opcje:

- **Birthday (Urodziny):** Wyświetlanie sceny z przyjęcia.
- **Sports (Sport):** Wyświetlanie sceny sportowej.
- **Normal Digital (Normalny cyfrowy):** Wyświetlanie normalnej sceny z zegarem cyfrowym.
- **Holiday Analog (Świąteczny analogowy):** Wyświetlanie sceny świątecznej z zegarem analogowym. Scena świąteczna zmienia się w zależności od miesiąca lub pory roku. Na przykład scena Świąt Bożego Narodzenia wyświetlana jest od 1 grudnia do 25 grudnia.
- **Smart Clock (Inteligentny zegar):** Scena przełączana jest automatycznie na tapetę dzienną o godzinie 6:00 (6:00 AM) i na tapetę nocną o godzinie 18:00 (6:00 PM).
- **User Mode (Tryb użytkownika):** Wyświetlanie zdjęcia określonego przez użytkownika lub wstępnie ustawionego obrazu ludzi.
- **Calendar (Kalendarz):** Wyświetlanie podstawowej tapety z kalendarzem.



Data/czas







Ustawianie daty i czasu

1. Naciśnij , aby wyświetlić menu główne.
2. Naciśnij  lub , aby wybrać pozycję **Date / Clock Time (Data/czas)**, a następnie naciśnij , aby zaakceptować opcję.
3. Ustaw datę i czas.
 - Naciśnij  lub , aby zwiększyć/zmniejszyć wartość.
 - Naciśnij , aby przejść do następnego pola.



Czas budzenia

Ustawianie budzika

1. Naciśnij , aby wyświetlić menu główne.
2. Naciśnij  lub , aby wybrać menu **Alarm Time (Czas budzenia)**.
3. Ustaw czas budzenia.
 - Naciśnij  lub , aby ustawić wcześniejszy lub późniejszy czas.
 - Naciśnij , aby przejść do następnego pola.

Używanie przycisku drzemki

Naciśnij przycisk **Snooze (Drzemka)**, aby zresetować budzik, który zostanie ponownie włączony po upływie 3 minut.

Uwaga: Naciśnięcie przycisku **Snooze (Drzemka)** nie wyłącza budzika. W celu wyłączenia budzika należy użyć przełącznika Alarm Switch (Przełącznik budzika).

Włączanie/wyłączanie budzika







Przełącznik **Alarm Switch (Przełącznik budzika)** znajduje się z tyłu budzika z funkcją zdjęć.

- Ustaw na pozycję OFF (WYŁ.), aby wyłączyć budzik.
- Ustaw na pozycję ON (WŁ.), aby włączyć budzik.



Ustawienia




Za pomocą menu Setup (Ustawienia) można dostosować podstawowe ustawienia zegara.

1. Naciśnij , aby wyświetlić menu główne.
2. Naciśnij  lub , aby wybrać menu **Setup (Ustawienia)**, a następnie naciśnij przycisk .
3. Naciśnij  lub , a następnie naciśnij , aby wybrać opcję do dostosowania.

Dostępne opcje to:

- **Alarm Tone (Dźwięk budzika):** Wybór dźwięku budzika: Alarm 1 (Budzik 1), Alarm 2 (Budzik 2), Alarm 3 (Budzik 3), User (Użytkownik) (plik muzyczny określony przez użytkownika) lub FM Radio (Radio FM).
- **Language (Język):** Ustawienie języka menu ekranowego (OSD).
- **Clock Mode (Tryb zegara):** Ustawienie 12- lub 24-godzinnego trybu zegara.
- **Auto Lighting (Automatyczne podświetlenie):** Ustawienie ON (WŁ.) lub OFF (WYŁ.) automatycznego podświetlenia opcji.

Uwaga: Po wyłączeniu podświetlenia można je ponownie włączyć przyciskiem **Snooze (Drzemka)**.







- **Low (Słabe)** • **Medium (Średnie)** • **High (Silne)** • **Off (Wyt.)**
 - **Reset (Resetuj):** przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych.
4. Naciśnij  lub , aby dostosować ustawienie.
 5. Naciśnij , aby zastosować ustawienie i zamknąć podmenu.



Uśpienie

Za pomocą menu Sleep (Uśpienie) można wyłączyć wyświetlacz LCD po upływie określonego czasu.

Ustawianie wyłącznika czasowego

1. Naciśnij , aby wyświetlić menu główne.
2. Naciśnij  lub , aby wybrać menu **Sleep (Uśpienie)**, a następnie naciśnij , aby zaakceptować opcję.
3. Naciśnij  lub , aby wybrać opcję.

Dostępne opcje to:

- **Off (Wyt.):** Wyświetlacz jest zawsze włączony.
- **10 minutes (10 minut)**
- **30 minutes (30 minut)**
- **60 minutes (60 minut)**
- **90 minutes (90 minut)**


Wznawianie pracy zegara

Naciśnij dowolny przycisk, aby wznowić pracę budzika z funkcją zdjęć.










Zdjęcia

Uruchamianie pokazu slajdów

1. Podłącz urządzenie USB do portu USB budzika z funkcją zdjęć. Wyświetlone zostanie menu główne.
2. Wybierz **Photo (Zdjęcie)**, a następnie naciśnij , aby uruchomić pokaz slajdów.

Konfiguracja pokazu slajdów

1. Naciśnij , aby wyświetlić podmenu Photo (Zdjęcie).
 2. Naciśnij  lub , aby wybrać opcję podmenu.
- Dostępne opcje to:
- **Selected as Clock Wallpaper (Wybór na tapetę zegara):** Wybierz **YES (TAK)**, aby ustawić bieżące zdjęcie w trybie User Mode Wallpaper (Tapeta tybu użytkownika).
 - **Interval Time (Odstęp czasu):** Wybierz odstęp czasu pomiędzy zdjęciami [5 sec. (5 sek.), 10 sec. (10 sek.), 30 sec. (30 sek.), 1 min. (1 min.) i Off (Wyt.)].
 - **Volume (Głośność):** Ustaw głośność (0–10).
 - **Exit (Wyjście):** Zatrzymanie i opuszczenie pokazu slajdów.
3. Naciśnij , a następnie  lub , aby dostosować ustawienie wybranej opcji.
 4. Naciśnij , aby zamknąć podmenu.




Uwaga:

1. Obsługiwane są zdjęcia JPEG/BMP 1,6 megapiksela.
2. Niektóre obrazy mogą nie być wyświetlane prawidłowo na ekranie, jeśli format pliku nie będzie generowany w oparciu o standard JPEG.
3. User Mode Wallpaper (Tapeta trybu użytkownika) można ustawić wyłącznie z obrazu zapisanego w urządzeniu USB.






Muzyka





Odtwarzanie muzyki

1. Podłącz urządzenie USB do portu USB budzika z funkcją zdjęć. Wyświetlone zostanie menu główne.
2. Wybierz pozycję **Music (Muzyka)**, a następnie naciśnij , aby odtworzyć muzykę.
3. Naciśnij  lub , aby odtworzyć poprzedni lub następny plik.

Konfiguracja muzyki

1. Naciśnij , aby wyświetlić podmenu Music (Muzyka).
2. Naciśnij  lub , aby wybrać opcję podmenu.

Dostępne opcje to:





- **Selected as Alarm Tone (Wybór na dźwięk budzika):** Wybierz **YES (TAK)**, aby ustawić bieżącą muzykę jako dźwięk budzika.
 - **Volume (Głośność):** Ustaw głośność (0–10).
 - **Exit (Wyjście):** Zatrzymanie i opuszczenie odtwarzacza muzycznego.
3. Naciśnij , a następnie  lub , aby dostosować ustawienie wybranej opcji.
4. Naciśnij , aby zamknąć podmenu.

Uwaga:

1. Urządzenie obsługuje pliki MP3 8–320 kb/s i WAV 32–384 kb/s.
2. Jako dźwięk budzika można ustawić wyłącznie plik MP3 lub WAV zapisany w urządzeniu USB.












Radio FM




1. Naciśnij , aby wyświetlić menu główne.
2. Naciśnij  lub , aby wybrać **FM Radio (Radio FM)**, a następnie naciśnij .

Ustawianie ulubionej stacji





Budzik z funkcją zdjęć umożliwia zapisanie jako Favorites (Ulubione) do 25 ulubionych kanałów.

1. Naciśnij  lub , aby wybrać pozycję **Favorite (Ulubione)**.
2. Naciśnij , aby wyświetlić podmenu.
3. Naciśnij  lub , aby wybrać **Search (Szukaj)**, a następnie naciśnij .
4. W celu automatycznego wyszukania kanałów naciśnij i przytrzymaj przez 1,5 sekundy  lub . Naciśnij powtarzająco, aby ustawić stację ręcznie.
5. Naciśnij dwa razy , aby zapisać jako ulubiony.

Używanie radia FM

1. Aby rozpocząć słuchanie ulubionego kanału, naciśnij  lub .
2. Naciśnij , aby wyświetlić podmenu FM Radio (Radio FM).

Dostępne opcje to:

- **Volume (Głośność):** Ustawienie głośności (0–10).
 - **Search (Wyszukaj):** Wyszukiwanie kanałów.
 - **Exit (Wyjście):** Zatrzymanie i opuszczenie radia FM.
3. Naciśnij , a następnie  lub , aby dostosować ustawienie wybranej opcji.
4. Naciśnij , aby zamknąć podmenu.

Snelstartgids

Gefeliciteerd met uw aanschaf van deze Fotowekker.

Deze geavanceerde Fotowekker werkt als een gewone wekker maar met de geavanceerde functies van een fotoalbum en een muziekspeler in één apparaat.

Adapterbron:

CWT:CAP005051 XX

(XX=US,EU,UK,CN)

PHIHONG:PSAC05R-050 For EU,UK

De achtergrond instellen

De Fotowekker bevat zeven vooraf ingestelde achtergrondafbeeldingen.

Druk in het hoofdscherm op  of op  om de achtergrond te selecteren.








De keuzen zijn:

- **Birthday (Verjaardag):** toont een feestje.
- **Sports (sport):** toont een sportscène.
- **Normal Digital (Gewoon digitaal):** toont een normale scène met een digitale klok.
- **Holiday Analog (Vakantie analoog):** toont een vakantie-scène met een analoge klok. De vakantie-scène verandert afhankelijk van de maand of het seizoen. Zo wordt bijvoorbeeld van 1 tot en met 25 december een kerstscène getoond.
- **Smart Clock (Slimme klok):** de scène verandert automatisch om 6 uur 's ochtends in een beeld voor overdag en om 6 uur 's avonds in een beeld voor 's nachts.
- **User Mode (Gebruikersmodus):** geeft een door de gebruiker geselecteerde foto of de vooraf ingestelde mensenscène weer.
- **Calendar (Agenda):** toont een eenvoudige kalender als achtergrond.



Datum/ kloktijd







De datum en tijd instellen

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of op  om **Date / Clock Time (Datum/kloktijd)** te selecteren en druk op  om de optie te accepteren.
3. De datum en tijd aanpassen.
 - Druk op  of op  om de waarde te verhogen of verlagen.
 - Druk op  om naar het volgende veld te gaan.



Wektijd

De wekker instellen

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of op  om het menu **Alarm Time (wektijd)** te selecteren.
3. Stel de wektijd in.
 - Druk op  of op  om de tijd vroeger of later in te stellen.
 - Druk op  om naar het volgende veld te gaan.

De knop Snooze (sluimerstand) gebruiken

Door op de Snooze-knop om het alarmsignaal uit te schakelen. Na 3 minuten wordt het opnieuw weergegeven.

Opmerking: door op de **Snooze-knop** te drukken, schakelt u het alarm niet uit.
Gebruik de schakelaar Alarm om het alarm uit te schakelen.

Het alarm in- of uitschakelen

De **Alarm Switch (Alarmschakelaar)** bevindt zich op de achterkant van de Fotowekker.

- Plaats de schakelaar in de stand OFF (UIT) om het alarm uit te schakelen.
- Plaats de schakelaar in de stand ON (AAN) om de alarmfunctie in te schakelen.



Instellen

Gebruik het menu Setup (Instellen) om de basisinstellingen voor de klok aan te passen.

1. Druk op om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op of op om **Setup (Instellen)** te selecteren en druk vervolgens op .
3. Druk op of op en vervolgens op om opties te selecteren die u wilt instellen. De volgende opties zijn beschikbaar:
 - **Alarm Tone (Alarmgeluid):** selecteer het gewenste alarmgeluid, Alarm 1, Alarm 2, Alarm 3, User (door de gebruiker gedefinieerd muziekbestand), of FM Radio.
 - **Language (Taal):** stel de taal in voor het schermmenu (OSD).
 - **Clock Mode (Klokmodus):** stel de klok in de modus 12-uurs of 24-uurs in.
 - **Auto Lighting (Automatische verlichting):** schakel automatische verlichting ON (in) of OFF (uit).

Opmerking: Als de achtergrondverlichting uit gaat, kunt u de **Snooze-knop** gebruiken om deze opnieuw in te schakelen.

- Low (Laag) • Medium • High (Hoog) • Off (Uit.)
 - **Reset (Opnieuw instellen):** De fabrieksinstellingen terugzetten.
4. Druk op of om de instelling te veranderen.
 5. Druk op om de instelling toe te passen en het submenu te sluiten.



Slaapstand

Gebruik het menu Sleep (Slaapstand) om het LCD-scherm na een opgegeven tijd uit te schakelen.

De slaaptimer instellen

1. Druk op om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op of op om **Sleep (Slaapstand)** te selecteren en druk op om de optie te accepteren.
3. Druk op of op om de optie te selecteren.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Off (Uit):** het scherm is altijd ingeschakeld.
- **10 minuten**
- **30 minuten**
- **90 minuten**

De klok activeren

Druk op een willekeurige toets om de Fotowecker te activeren.



Foto

Een diavoorstelling starten

1. Sluit een USB-apparaat aan op de USB-poort van de Fotowecker. Het hoofdmenu verschijnt.
2. Selecteer **Photo (Foto)** en druk op om de Diavoorstelling uit te voeren.

De diavoorstelling instellen

1. Druk op om het submenu Photo (Foto) te openen.
 2. Druk op of op om een optie in het submenu te selecteren.
- De volgende opties zijn beschikbaar:
- **Selected as Clock Wallpaper (Geselecteerd als klokachtergrond):** selecteer **YES (Ja)** om de huidige foto als achtergrond voor de gebruikersmodus te selecteren.
 - **Interval Time (Intervalduur):** selecteer de intervalduur voor de diavoorstelling (5 sec., 10 sec., 30 sec., 1 min. en Off (uit)).
 - **Volume:** stel het volume in (0-10).
 - **Exit (Afsluiten):** de diavoorstelling stoppen en afsluiten.
3. Druk op en daarna op of op om de instelling van de geselecteerde optie aan te passen.
 4. Druk op om het submenu te sluiten.

Opmerking:

1. Ondersteunt JPEG/BMP 1,6 megapixels.
2. Enkele afbeeldingen worden mogelijk niet correct weergegeven op het scherm als de bestandsindeling niet wordt gegenereerd op basis van de JPEG-standaard.
3. U kunt de achtergrond van de gebruikersmodus alleen instellen op basis van een opgeslagen afbeelding op het USB-apparaat.



Muziek





Muziek afspelen

1. Sluit een USB-apparaat aan op de USB-poort van de Fotowecker. Het hoofdmenu verschijnt.
2. Selecteer **Music (Muziek)** en druk op om muziek af te spelen.
3. Druk op of op om het vorige of volgende bestand af te spelen.

Muziek instellen

1. Druk op om het submenu Music (Muziek) te openen.
2. Druk op of op om een optie in het submenu te selecteren.

De volgende opties zijn beschikbaar:





- **Selected as Alarm Tone (Als alarmgeluid gekozen):** selecteer **YES (Ja)** om de huidige muziek als alarmgeluid te selecteren.
 - **Volume:** stel het volume in (0-10).
 - **Exit (Afsluiten):** muziek stoppen en afsluiten.
3. Druk op  en daarna op  of op  om de instelling van de geselecteerde optie aan te passen.
 4. Druk op  om het submenu te sluiten.

Opmerking:

1. Ondersteunt MP3 8-320 kbps / WAV 32-384 kbps.
2. U kunt alleen een MP3- of WAV-bestand als alarmgeluid instellen op basis van een opgeslagen bestand op het USB-apparaat.












FM-radio




1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of op  om **FM Radio** te selecteren en druk vervolgens op .

Het favoriete kanaal instellen





De Fotowekker ondersteunt maximaal 25 kanalen die u als favoriet kunt opslaan.

1. Druk op  of op  om **Favorite (Favoriet)** te selecteren.
2. Druk op  om het submenu te openen.
3. Druk op  of op  om **Search (Zoeken)** te selecteren en druk op .
4. Om automatisch kanalen te zoeken, houdt u  of  gedurende 1,5 seconde ingedrukt. Druk meerdere malen op de knop om het kanaal handmatig in te stellen.
5. Druk tweemaal op  om het kanaal als favoriet op te slaan.

De FM-radio gebruiken

1. Druk op  of op  om naar een favoriet kanaal te luisteren.
2. Druk op  om het submenu van FM Radio te openen.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Volume:** stel het volume in (0-10).
 - **Search (Zoeken):** kanalen zoeken.
 - **Exit (Afsluiten):** FM Radio uitschakelen.
3. Druk op  en daarna op  of op  om de instelling van de geselecteerde optie aan te passen.
 4. Druk op  om het submenu te sluiten.

Краткое руководство

Поздравляем вас с приобретением фоторамки-будильника!

Эта усовершенствованная фоторамка-будильник работает как обычные часы с будильником, но дополнительно обладает функциями цифрового фотоальбома и музыкального проигрывателя.

Сетевой адаптер:

CWT:CAP005051 XX

(XX=US,EU,UK,CN)

PHIHONG:PSAC05R-050 For EU,UK

Установка фонового рисунка

В фоторамке-будильнике предусмотрено семь предварительно установленных фоновых рисунков.

На главном дисплее нажимайте  и , чтобы выбрать фоновый рисунок.








Можно выбрать следующие рисунки.

- **Birthday (День рождения):** изображение вечеринки.
- **Sports (Спорт):** изображение спортивной сцены.
- **Normal Digital (Обычные цифровые часы):** изображение обычного вида цифровых часов.
- **Holiday Analog (Праздник, стрелочные часы):** изображение праздничной сцены со стрелочными часами. Праздничная сцена меняется в зависимости от месяца или времени года. Например, в период с 1 по 25 декабря отображается «Рождественская сцена».
- **Smart Clock («Умные» часы):** изображение автоматически переключается на «дневной» фоновый рисунок в 6:00 и на «ночной» фоновый рисунок в 18:00.
- **User Mode (Пользовательский режим):** изображение выбранной пользователем фотографии или предварительно установленной сцены.
- **Calendar (Календарь):** изображение стандартного календаря.



Дата/Время







Установка даты и времени

1. Нажмите , чтобы открыть основное меню.
2. Нажмите  или , чтобы выбрать подменю **Date / Clock Time (Дата/Время)**, и нажмите , чтобы подтвердить выбор.
3. Установите дату и время.
 - Нажимайте  или , чтобы увеличить или уменьшить значение.
 - Нажмите , чтобы перейти к следующему полю.



Время будильника

Установка будильника

1. Нажмите , чтобы открыть основное меню.
2. Нажмите  или , чтобы выбрать подменю **Alarm Time (Время срабатывания будильника)**.
3. Установите время срабатывания будильника.
 - Нажимайте  или , чтобы увеличить или уменьшить время.
 - Нажмите , чтобы перейти к следующему полю.

Использование клавиши Snooze (Повторение сигнала)

Нажмите клавишу **Snooze (Повторение сигнала)** для временного отключения сигнала будильника; сигнал снова зазвучит через 3 минуты.

Примечание: при нажатии клавиши **Snooze (Повторение сигнала)** звук сигнала будильника не выключается совсем. Для полного отключения сигнала будильника воспользуйтесь выключателем будильника.

Включение и выключение сигнала будильника

Выключатель будильника расположен на задней панели фоторамки будильника.

- Для выключения будильника (отключения звука сигнала) установите выключатель в положение OFF (Выкл).
- Для включения будильника установите выключатель в положение ON (Вкл).



Настройка

Меню Setup (Настройка) используется для регулировки основных параметров часов.

1. Нажмите , чтобы открыть основное меню.
2. Нажимайте или , чтобы выбрать меню **Setup (Настройка)**.
3. Нажимайте или , а затем для выбора регулируемых параметров. Можно выбрать следующие параметры:

- **Alarm Tone (Звук будильника):** выбор звукового сигнала будильника – Alarm 1, Alarm 2, Alarm 3, User (музыкальный файл, выбранный пользователем) или FM Radio (FM-радио).
- **Language (Язык):** установка языка экранного меню.
- **Clock Mode (Режим отображения времени):** установка 12-часового или 24-часового режима отображения.
- **Auto Lighting (Автоматическая подсветка):** установка значений ON (Вкл) или OFF (Выкл) для автоматической подсветки.

Примечание: если подсветка выключена, используйте клавишу **Snooze (Повторение сигнала)** для включения подсветки на один из следующих уровней:

- Low (Низкий)
- Medium (Средний)
- High (Высокий)
- Off (Выкл)
- **Reset (Сброс):** восстановление заводских параметров, установленных по умолчанию.

4. Нажимайте или , чтобы изменить параметр.
5. Нажмите , чтобы применить значение параметра и закрыть подменю.



Спящий режим

Меню Sleep (Спящий режим) используется для выключения ЖК-дисплея после истечения указанного времени.

Установка таймера спящего режима

1. Нажмите , чтобы открыть основное меню.
2. Нажимайте или , чтобы выбрать подменю **Sleep (Спящий режим)**, и нажмите , чтобы подтвердить выбор.
3. Нажимайте или , чтобы выбрать значение параметра.

Можно выбрать следующие значения:

- **Off (Выкл):** дисплей всегда остается включенным
- **30 минут**
- **10 минут**
- **60 минут**
- **90 минут**


Включение дисплея будильника

Для включения дисплея фоторамки-будильника нажмите любую клавишу.






Фотография

Показ фотографий в виде слайд-шоу





1. Подключите накопитель USB к гнезду USB фоторамки-будильника. Откроется основное меню.
2. Выберите **Photo (Фотография)**, а затем нажмите , чтобы начать показ фотографий в виде слайд-шоу.

Настройка слайд-шоу

1. Нажмите , чтобы открыть подменю Photo (Фотография).
2. Нажимайте  или , чтобы выбрать параметр подменю.

Можно выбрать следующие параметры:

- **Selected as Clock Wallpaper (Выбрано как фоновое изображение для дисплея часов)**: выберите **YES (ДА)**, чтобы установить текущую фотографию в качестве пользовательского фонового изображения.
- **Interval Time (Время перехода)**: выберите время перехода между слайдами (5 сек., 10 сек., 30 сек., 1 мин. и Off (Выкл)).
- **Volume (Громкость)**: выберите громкость (0-10).
- **Exit (Выход)**: останов слайд-шоу и выход из подменю.

3. Для настройки выбранного параметра нажмите , а затем  или .
4. Нажмите , чтобы закрыть подменю.




Примечание.

1. Поддержка изображений в форматах JPEG и BMP с разрешением 1,6 мегапиксела.
2. Если файл создан не в соответствии со стандартом JPEG, некоторые изображения не будут отображаться на экране правильно.
3. Пользовательское фоновое изображение можно выбрать только из изображений, сохраненных в накопителе USB.






Музыка

Воспроизведение музыки

1. Подключите накопитель USB к гнезду USB фоторамки-будильника. Откроется основное меню.
2. Выберите подменю **Music (Музыка)**, а затем нажмите , чтобы начать воспроизведение музыки.
3. Нажимайте  или , чтобы воспроизвести предыдущий или следующий файл.

Настройка воспроизведения музыки

1. Нажмите , чтобы открыть подменю Music (Музыка).
2. Нажимайте  или , чтобы выбрать параметр подменю.

Можно выбрать следующие параметры:

- **Selected as Alarm Tone (Выбрано как сигнал будильника):** выберите **YES (ДА)**, чтобы установить текущий музыкальный файл в качестве сигнала будильника.
- **Volume (Громкость):** выберите громкость (0-10).
- **Exit (Выход):** прекращение воспроизведения музыки и выход из подменю.

3. Для настройки выбранного параметра нажмите , а затем  или .


4. Нажмите , чтобы закрыть подменю.

Примечание.

1. Поддержка файлов в форматах MP3 (8-320 Кбит/с) и WAV (32-384 Кбит/с).
2. Сигнал будильника можно выбрать только из файлов MP3 или WAV, сохраненных в накопителе USB.



FM-радио



1. Нажмите , чтобы открыть основное меню.

2. Нажимайте  или , чтобы выбрать подменю **FM Radio**

(**FM-радио**).



Установка избранного канала


В фоторамке-будильнике можно сохранить до 25 избранных каналов.

1. Нажимайте  или , чтобы выбрать подменю **Favorite (Избранное)**.

2. Нажмите , чтобы открыть подменю.


3. Нажимайте  или , чтобы выбрать **Search (Поиск)**.

4. Для ручной установки канала неоднократно нажимайте  и  или нажмите и удерживайте в течение полутора секунд для автоматического поиска каналов.

5. Дважды нажмите , чтобы сохранить канал как избранный.

Прослушивание FM-радио

1. Для прослушивания избранного канала нажимайте  или .

2. Нажмите , чтобы открыть подменю FM Radio (FM-радио).

Можно выбрать следующие параметры:

- **Volume (Громкость):** установка громкости (0-10).
- **Search (Поиск):** поиск каналов.
- **Exit (Выход):** прекращение прослушивания FM-радио и выход из подменю.

3. Для настройки выбранного параметра нажмите , а затем  или .

4. Нажмите , чтобы закрыть подменю.

Quick-start vejledning

Tillykke med anskaffelsen af dette billedvækkeur.

Dette avancerede billedvækkeur fungerer som et almindeligt vækkeur blot med den undtagelse, at det har avancerede funktioner såsom et digitalt fotoalbum og en musikafspiller.

Adapterkilde:



CWT:CAP005051 XX

(XX=US,EU,UK,CN)

PHIHONG:PSAC05R-050 For EU,UK

Indstil tapetet

Billedvækkeuret har syv, forvalgte tapeter.

På hovedskærmen skal du trykke på  eller  for at vælge tapetet.








Det kan vælges blandt følgende:

- **Birthday (Fødselsdag):** Viser et billede fra en fest.
- **Sports (Sport):** Viser et billede med sport.
- **Normal Digital (Normalt digitalt):** Viser et almindeligt billede med et digitalt ur.
- **Holiday Analog (Ferie analogt):** Viser et ferie billede med et analogt ur. Feriebilledet skifter i henhold til måneden. For eksempel ses julebilledet fra den 1. til den 25. december.
- **Smart Clock (Smart-ur):** Billedet skifter automatisk til dagtapet kl. 06:00 og til nattapet kl 18:00.
- **User Mode (Brugerindstilling):** Viser et brugerbestemt billede eller det forvalgte billede med mennesker.
- **Calendar (Kalender):** Viser et basalt kalendertapet.



Dato / Tid







Indstil dato og tid

1. Tryk på  for at se hovedmenuen.
2. Tryk på  eller  for at vælge **Date / Clock Time (Dato / Tid)** og tryk derefter på  for at bekræfte.
3. Indstil dato og tid.
 - Tryk på  eller  for at øge / reducere værdien.
 - Tryk på  for at gå til næste felt.



Vækketid

Indstil vækketidspunkt

1. Tryk på  for at se hovedmenuen.
2. Tryk på  eller  for at vælge **Alarm Time (Vækketidspunkt)** menuen.
3. Indstil vækketidspunktet.
 - Tryk på  eller  for at indstille tidspunktet til tidligere eller senere.
 - Tryk på  for at gå til næste felt.

Sådan bruges slumreknappen

Tryk på **Snooze (slumreknappen)**, hvorefter vækkeuret lyder igen efter tre minutter.

Bemærk: Vækkeuret slås ikke fra ved at trykke på **Snooze (slumreknappen)**.
Vækkeuret slås fra med "Alarm" knappen.

Sådan slås vækkeuret TIL og FRA

"Alarm"-knappen findes bag på billedvækkeuret.

- Stil den på OFF (FRA) for at slå vækkeuret fra.
- Stil den på ON (TIL) for at slå vækkeuret til.



Opsætning

Foretag de basale indstillinger med Opsætning-menuen.

1. Tryk på for at se hovedmenuen.
2. Tryk på eller for at vælge **Setup (Opsætning)** og tryk derefter på .
3. Tryk på eller og derefter på for at vælge funktionerne, der skal indstilles. Funktionerne er:
 - **Alarm Tone (Vækkelyd):** Vælg den ønskede vækkelyd: Alarm 1, Alarm 2, Alarm 3, User (Bruger) (brugervalgt musikfil) eller FM Radio (FM-radio).
 - **Language (Sprog):** Vælg OSD (skærmmenu)-sproget.
 - **Clock Mode (Urindstilling):** Indstil uret til 12- eller 24-timers format.
 - **Auto Lighting (Autom. lys):** Slå det automatisk lys ON (TIL) eller OFF (FRA).

Bemærk: Når baggrundslyset slukker, brug **Snooze (slumreknappen)** til at indstille det på

- Low (Lav) • Medium (Medium) • High (Høj) • Off (Fra)
- **Reset (Tilbagestil):** Til genopretning af fabrikkens standardindstillinger.
- 4. Tryk på eller for at ændre indstillingen.
- 5. Tryk på for at bruge indstillingen og lukke undermenuen.



Hvile

Brug Sleep (Hvile)-menuen til at slå LCD-skærmen FRA efter et bestemt stykke tid.

Sådan indstilles hviletimeren

1. Tryk på for at se hovedmenuen.
2. Tryk på eller for at vælge **Sleep (Hvile)** og tryk på for at bekræfte valget.
3. Tryk på eller for at vælge funktion.

Funktionerne er:

- **Off (Fra):** Skærmen er altid aktiveret.
- **10 minutter**
- **30 minutter**
- **60 minutter**
- **90 minutter**


Sådan "vækkes" uret

"Væk" uret ved at trykke på en hvilken som helst knap på vækkeuret.





Billede





Sådan køres et lysbilledshow

1. Anbring en USB-enhed i billedvækkeurets USB-port.
Hovedmenuen ses.
2. Vælg **Photo (Billede)** og tryk derefter på  for at se et lysbilledshow.

Sådan konfigureres et lysbilledshow

1. Tryk på  for at se Photo (Billed)-undermenuen.
2. Tryk på  eller  for at vælge undermenufunktion.

Funktionerne er:

- **Selected as Clock Wallpaper (Valgt som urets tapet):** Vælg **YES (JA)** for at indstille det nuværende billede som brugervalgt tapet.
 - **Interval Time (Intervaltid):** Vælg intervalltiden mellem billederne (5 sec. (sek.), 10 sec. (sek.), 30 sec. (sek.), 1 min. og Off (Fra)).
 - **Volume (Lydstyrke):** Til at indstille lydstyrken (0-10).
 - **Exit (Afslut):** Til at stoppe og afslutte lysbilledshowet.
3. Tryk på  og derefter på  eller  for at indstille den valgte funktion.
 4. Tryk på  for at lukke undermenuen.




Bemærk:

1. Understøtter JPEG/BMP 1,6 megapixeler.
2. Nogle få billeder vises muligvis ikke korrekt på skærmen, hvis filformatet ikke er genereret baseret på JPEG standard.
3. Det brugervalgte tapet kan kun være et billede, der er gemt på USB-enheden.






Musik




Sådan afspilles musik

1. Anbring en USB-enhed i billedvækkeurets USB-port.
Hovedmenuen ses.
2. Vælg **Music (Musik)** og tryk derefter på  for at afspille musik.
3. Tryk på  eller  for at afspille den foregående eller den næste fil.

Sådan konfigureres Musik

1. Tryk på  for at se Music (Musik)-undermenuen.
2. Tryk på  eller  for at vælge undermenufunktion.

Funktionerne er:





- **Selected as Alarm Tone (Valgt som vækkelyd):** Vælg **YES (JA)** for at indstille den nuværende musik som vækkelyd.
 - **Volume (Lydstyrke):** Til at indstille lydstyrken (0-10).
 - **Exit (Afslut):** Til at stoppe og afslutte musik.
3. Tryk på  og derefter på  eller  for at indstille den valgte funktion.
 4. Tryk på  for at lukke undermenuen.

Bemærk:

1. Understøtter MP3 8-320 kbps / WAV 32-384 kbps.
2. En MP3- eller WAV-fil kan kun indstilles som vækkelyd fra en gemt fil på USB-enheden.












FM-radio




1. Tryk på  for at se hovedmenuen.
2. Tryk på  eller  for at vælge **FM Radio (FM-radio)** og tryk derefter på .

Sådan indstilles en foretrukken kanal





Billedvækkeuret understøtter op til 25 kanaler gemt som foretrukne.

1. Tryk på  eller  for at vælge **Favorite (Foretrukken)**.
2. Tryk på  for at se undermenuen.
3. Tryk på  eller  for at vælge **Search (Søg)** og tryk derefter på .
4. For at søge automatisk efter kanaler skal du trykke og holde på  eller  i 1,5 sekund. Tryk flere gange for at indstille kanalen manuelt.
5. Tryk to gange på  for at gemme som foretrukken.

Sådan bruges FM-radioen

1. For at lytte til en foretrukken kanal, skal du trykke på  eller .
2. Tryk på  for at se FM-radioens undermenu.

Funktionerne er:

- **Volume (Lydstyrke):** Til at indstille lydstyrken (0-10).
 - **Search (Søg):** Til at søge efter kanaler.
 - **Exit (Afslut):** Til at stoppe og lukke FM-radioen.
3. Tryk på  og derefter på  eller  for at indstille den valgte funktion.
 4. Tryk på  for at lukke undermenuen.